

## MODE D'EMPLOI REPLICA



## LED Batterie



**Emplacement permettant  
de recharger  
la batterie**

## CHARGER LE PCC SUR SECTEUR OU USB

Les barres sur l'écran LCD défilent indiquant que le PCC est en charge, le bouton d'action est bleu.



**Dès que le PCC est chargé, la LED va s'éteindre en même temps que l'écran LCD.**

**Remarque :**

**Appuyez sur le bouton d'action du PCC, si la LED clignote rouge 5 fois et s'éteint, cela signifie que le PCC a besoin d'être chargé.**

## **RECHARGER LA BATTERIE DE LA CIGARETTE ELECTRONIQUE**

- 1. Vissez la batterie dans l'emplacement prévu à cet effet jusqu'à ce qu'elle soit en place (Ne pas serrer avec force)**
- 2. Appuyez sur le bouton d'action pendant 3 secondes, la LED de la batterie devient rouge.**
- 3. Quand la batterie est chargée, la LED de la batterie s'éteint.**



[www.ecigarette-eden.com](http://www.ecigarette-eden.com)

**Remarque :**

Si la LED du PCC clignote 16 fois lorsque vous essayez de recharger la batterie et qu'elle clignote 2 fois, cela signifie que la batterie n'a pas besoin d'être chargée.

**INDICATIONS CONCERNANT LA LED DE LA BATTERIE  
PENDANT L'UTILISATION.**

Lorsque vous aspirez, si la LED de la cigarette clignote :

- 2 fois cela signifie que vous avez aspiré pendant plus de 5 secondes.
- 10 fois cela signifie que la batterie a besoin d'être rechargée.